

Igepa Wall Paper DECO

Highlights

- >>> Ausgezeichnete Nasswischfestigkeit
- >>> Hervorragende Haftung nach dem Bekleben
- >>> Keine Rissbildung nach dem falten
- >>> Außergewöhnliche Druckgenauigkeit

	Technische Angaben
Material	Latex-verstärkte Papiertapete mit glatter homogener Oberfläche
Farbe	naturweiß matt
Dicke	250 µm ISO 534
Grammatur	212 g/m ² ISO 534
CIE Weißegrad	81
Opazität	95%
Anwendungsbereich	Wanddekorationen im Wohnbereich, Kommerzielle Wanddekoration, Plakatwände im Innen- und Außenbereich
Zertifizierungen	Bandklassenzertifizierung A (ASTM E-84)
Besonderheit	Ausgezeichnete Nasswischfestigkeit, seidenmatte Oberfläche, hervorragende Haftung nach dem Bekleben, keine Rissbildung nach dem falten, exzellente Planlage, einseitig bedruckbar, sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
Drucker-Kompatibilität	Kompatibel mit allen gängigen Solvent und Eco-Solvent Drucksystemen, sowie Latextinten
Abmessungen	137,2 cm x 45,7 m (SWQ-WPDR137-45)

Igepa Wall Paper DECO

Anwendungsempfehlungen

Oberflächenvorbereitung:

Die zu beklebende Oberfläche muss entsprechend gereinigt werden, so dass eine glatte, saubere und trockene Fläche vorliegt. Alte Tapetenreste sollten vollständig entfernt werden. Das Material überdeckt keine Mängel wie Nagellöcher, Beulen oder Schmutz. Eine Acryl-Grundierung wird empfohlen, um die Wand für das Tapezieren vorzubereiten. Die zu klebenden Bahnen sollen von oben nach unten an der Wand angebracht werden. Das GFIOF haftet stark an der Wand. Das Übertapezieren mit weiteren Bahnen kann diese Haftung negativ beeinflussen. Wenn der Untergrund mit glänzenden Farben gestrichen ist, muss ebenfalls zwingend eine Grundierung verwendet werden.

Klebeinformationen:

Klare Kleber wie z.B. Professional Ultra Premium Heavy Duty Clear Stripable (PRO-880), Golden Harvest GH-34 Clear Stripable und Allpro Pro-Duty 3400 bieten eine gute Klebkraft und ermöglichen einfacheres Ablösen der Bahnen, wenn die Tapete entfernt werden soll. Tonkleber wie z.B. Professional Extra Strength (PRO-732), Professional Clay Stripable (PRO-774), Golden HarvestGH-40, Allpro Extra Strength Vinyl 600 und Allpro Clay Stripable 661 haben sich ebenfalls als sehr effektiv erwiesen, beim Anbringen der Bahnen als auch beim Entfernen. Kleber wie z.B. Professional Heavy Duty Clear PRO-838 oder Allpro Clear Hang 610 haben eine stärkere Klebkraft und sollten eher nur für den permanenten Einsatz gewählt werden. Mit einer Malerrolle wird eine Schicht Kleber aufgetragen und sollte für ca. 10 Minuten einwirken.

Informationen zum Aufhängen:

Klebeband darf nicht auf der bedruckten Seite eingesetzt werden. Die Bahnen sollten von oben her ausgerichtet werden, dass die Kanten aufeinander stoßen.

Mit einer weichen Bürste werden die Bahnen glatt an die Wand gestrichen, wobei von innen nach außen gearbeitet werden sollte. Ein Plastik-Rakel kann benutzt werden, um Luftblasen zu den Kanten zu streichen. Die geringe Ausdehnung des Materials bei Nässe ermöglicht es, Stoß auf Stoß zu arbeiten; ein Überlappen der Bahnen ist nicht erforderlich.

Hinweise zum Entfernen:

Mit dem Entfernen der Bahnen sollte möglichst an einer Ecke begonnen werden. Schmale Bahnen können von oben nach unten abgezogen werden. Sollte sich das Material nicht gut von der Oberfläche lösen, empfiehlt es sich, das Papier mit einem feuchten Schwamm zu benetzen. Zurückbleibende Klebstoffreste können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden.

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 07|2016